

EZJET-T10 Handheld Inkjet Printer

คุณสมบัติ และรายละเอียด

****Handheld Printer** เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือถือ หน้าจอสัมผัส ตัวเครื่องน้ำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถพิมพ์ได้บนแพ็คเกจ และวัสดุที่หลากหลาย

> หัวพิมพ์ Thermal Inkjet, ระบบปฏิบัติการ Linux

> Interface : ช่องต่อเป็นพอร์ต USB

> เมนู : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

> หน้าจอสัมผัส 4.2 นิ้ว

> ความละเอียดการพิมพ์ สูงสุด 600 DPI

> ความสูงการพิมพ์ 2-12.7 มม. (ความสูงรวม)

> ความเร็วในการพิมพ์ 60-70 เมตร / นาที

> ระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงาน 2-5 มม. (เป็นระยะห่างที่ดีที่สุด)

> ความจุหมึก 42 ml. พิมพ์ได้ประมาณ 800,000 ตัวอักษร ที่ความสูง 3 มม. น้ำ หมึกสีดำ

> พิมพ์วันที่, ตัวเลข, สัญลักษณ์, รูปภาพ, นับจำนวน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

> ตัวเครื่องวัสดุเป็นพลาสติก ABS และมีส่วนประกอบของโลหะ

> ความจุแบตเตอรี่ 2,000 mAh, DC 14.8 V พิมพ์ได้ต่อเนื่อง 4-8 ชั่วโมง

> อะแดปเตอร์ AC input 100-240V, DC output 16.8 V/2A

> ขนาดของเครื่อง 24 x 13 x 11 ซม. (H*W*D) โดยประมาณ

> น้ำหนักของเครื่อง 1.12 กก. (รวมแบตเตอรี่ และตลับหมึก)

> สภาพแวดล้อมการทำงาน 0.45°C, ความชื้นที่เหมาะสม 40-60%



อุปกรณ์

1. ตัวเครื่อง Handheld T10 จำนวน 1 เครื่อง

2. Adaptor พร้อมสายไฟ 1 ชิ้น

3. ปากกา 1 ด้าม, USB 1 ชิ้น

4. ตลับน้ำหมึก สีดำ 1 ตลับ

5. น้ำยาทำความสะอาดหัวพิมพ์ 1 ขวด (150 ml.)

6. กล่องใส่ตัวเลข และอุปกรณ์ 1 กล่อง

EZJET-T10 Handheld Inkjet Printer

การรับประกัน

1. การรับประกัน คือการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยไม่คิดค่าบริการ และอะไหล่
2. ระยะเวลาการรับประกัน
 - 2.1 รับประกัน 6 เดือน สำหรับชิ้นส่วนกลไก
 - 2.2 รับประกัน 3 เดือน สำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 - 2.3 รับประกัน 1 เดือน สำหรับชิ้นส่วนที่สึกหรอ จากการใช้งาน เช่น ยาง, โอริง ฯลฯ
3. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - 3.1 ความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานหรือข้อแนะนำ การดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท และขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
 - 3.2 ความบกพร่องของกระแสไฟฟ้า เช่น ใช้กระแสไฟฟ้าที่ผิดไปจากที่กำหนด
 - 3.3 อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติทุกประเภท เช่น การตกกระแทก, ไฟไหม้, น้ำท่วม
4. ให้บริการตรวจเช็ค และส่งซ่อมบำรุง ที่ทำการ บจก.อีซีเจ็ท (ประเทศไทย) เท่านั้น



คำเตือน และข้อแนะนำ

1. ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ และหัวพิมพ์ ก่อนการใช้งาน ใส่ตลับหมึกขณะเครื่องปิดอยู่
2. เพื่อการพิมพ์ที่ดี แนะนำ ให้เช็ดหัวพิมพ์ก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้ง **อย่าใส่ตลับหมึก และถอดตลับหมึกออกระหว่างการเปิดเครื่องใช้งาน โดยเด็ดขาด** ตลับหมึกถอดหลังจากปิดเครื่องแล้วเท่านั้น
3. การทำความสะอาดหัวพิมพ์ กรุณาเช็ดเบาๆ ด้วยผ้าชุบสารทำความสะอาด หรือกระดาษชำระที่อ่อนนุ่ม และปิดตลับหมึกด้วยที่คลุมทันที
4. อย่าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง และใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดกำหนด
5. หากสภาพแวดล้อมการทำงานมีฝุ่นมากเกินไป แนะนำให้หมั่นทำความสะอาดตัวเครื่อง
6. **โปรดนำตลับหมึกออกจากเครื่อง หากไม่ได้ใช้งานนานเกิน 20 นาที**
7. กรณีพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ และตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ และค่าพารามิเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่